施工・使用上のご注意

ガーデンファニチャー／アクセサリー／パラソル

施工上のご注意

警告	●屋上などの高所や強風が予測される場所、傾斜面、段差面、強い振動、衝撃のある場所に設置しないでください。 ●組立品は取扱説明書の手順に従い各部品をボルト、ナット等で確実に締めてからご使用ください。締め付け不良は事故の原因となります。組み立ては安全に作業できるよう、手や指を挟まないようご注意ください。 ●ボルト、ナットに過剰な力を加える電動工具のご使用は避けてください。鋳物製品は鋼製品に比べ材質的に脆い特性がありますので、締め過ぎはボルトの破断や商品の破損の原因となります。
ご注意	●施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しすると共に、取扱方法およびメンテナンスについて十分ご説明ください。 ●給湯、暖房機などの排気熱が、商品に直接当たらないように施工してください。 ●大型商品は、安全に組み立てるために必ず指定の人数以上で施工してください。1人で組み立てると無理な力がかかり破損することがあり危険です。

ご注意	●組み立て、施工中は、商品が地面に固定されていないため、少しの風でも商品が変形して破損することがあります。風の影響を受けにくい場所で作業を行ってください。 ●組立施工完了後にボルト、ナット、ビス等部品の緩みがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。 ●ジョイント式タイル類は次のような場所には設置しないでください。①木製デッキなど板と板の間にすき間や段差のある場所。 ②土や芝生の上。 ③鉄板上や温室内など熱の帯びやすい場所。 ④傾斜のある場所。 ⑤水が溜まったり、凍結が予測される場所。 ⑥屋上や高層階など風の影響を受けやすい場所。 ●ジョイント式タイル類のベース部分はプラスチック製のため、夏季などの高温時は若干の伸縮が生じます。施工の際、端の納めはスペース（クリアランス）を設けてください。すき間なく納めると伸縮によりタイル面が盛り上がる恐れがあります。

使用上のご注意

警告	●家具、日よけ、アクセサリー類としての目的以外の用途には使用しないでください。 ●商品の1カ所に荷重をかけないでください（テーブル天板の片側に手を付き体重をかける、チェアー類に座っている際に商品の後脚だけに体重をかけ、前脚を持ち上げる等）。また商品の上に乗る、よりかかる、ぶら下がる等の行為はおやめください。商品の破損や事故の原因になりケガをする危険があります。 ●床に傾斜や段差のある不安定な場所、強い振動、衝撃のある場所では使用しないでください。ガタツキや転倒の原因になり破損の可能性があり危険です。 ●ガラステーブルの天板に、加熱した鍋等を直接置かないでください。熱でガラス天板が割れる可能性があり危険です。 ●パラソルを使用する際は、パラソルベースとテーブルを併用してください（パラソルは必ずパラソルベースに立て、同時にテーブル天板のパラソル穴に差し込んでご使用ください）。パラソルベースのみでパラソルを立てると、風の影響をより受けやすくなり、転倒やパラソル支柱の破損原因となります。 ●強風時や雨天時はパラソルを室内に収納してください。予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じ収納してください。 ●その他、転倒、破損の原因となる行為、乱暴な取り扱い、商品の改造（分解、当社オプション品以外の取り付け等）はおやめください。商品の性能が低下する恐れがあり、破損や事故の原因となります。 ●ご購入後年月を経た商品は、素材の劣化、品質、機能が低下している可能性がありますので、使用前にご確認ください。特に、公共・商業施設など不特定多数の人が利用する場所への設置は、安全のため日常的にメンテナンス等の管理を行ってください。
ご注意	●商品は一部を除き屋外でご使用いただける製品ですが、荒天（強風、豪雨、台風など）時は屋内で保管してください。 ●使用前には必ず、商品が完全に組み立てられたことを確認してからご使用ください。 ●組立品のビス類はご使用いただいている間に少しずつ緩んでくることがありますので、定期的にご確認いただき、緩んでいる場合は締め直してください。 ●商品の移動の際は引きずらず、手で持ち上げて運んでください。特に重量物は持ち上げる際にご注意ください。水を使用する商品は、水を抜いてから移動させてください。 ●商品の移動、折りたたみ、積み重ねなどの操作は、ゆっくりと確実に行ってください。すき間に手や指を入れないでください。 ●テーブル天板やチェアーの上に極度の重量物、高温物を乗せないでください。また裸火、暖房器具のそばなど高温になる場所、エアコン室外機のすぐそばでは使用しないでください。 ●金属製品はその素材特性からサビが発生し、周囲の床等にサビの色が移ることがあります。ご使用場所にご注意ください。

ご注意	●屋外用チークファニチャーを屋内で使用すると、チーク本体の油分が表面ににじみ出し、人体や衣服に付着する場合があります。 ●ガラス天板の上に物を落下させないでください。破損の可能性があり危険です。強化ガラスを使用していますが衝撃にはご注意ください。 ●布製品（パラソルやクッション等）は防水仕様ではありません。雨天などの際は屋内で保管してください。水に濡れた場合は完全に乾かしてから閉じてください。濡れた状態で収納するとカビの発生の原因となります。 ●陶器製品は、商品によって表面および内面にザラツキがありますので、ケガなどにご注意ください。また衝撃などによる破損の恐れがありますので取り扱いには十分ご注意ください。 ●シェード、パラソル類は風の影響を受けやすい商品です。管理者のもとに使用し、離れるときは必ず閉じてください。また風向きには十分ご注意ください。 ●パラソルは、床に小石や砂利の多い場所や傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。強風時やバランスを崩した時にベースごとパラソルが倒れることがあります。 ●お子様、高齢者、妊娠されている方、身体の不自由な方が使用される場合は、安全のために周囲の方がご配慮、ご注意ください。
ご理解ください	●ガーデンファニチャー、アクセサリー、パラソルは一部を除き、屋外用として製造されていますが、屋外では紫外線、風雨、ホコリなどによる影響を受けて、素材の特性である経年変化（サビや色の変化など）の発生、商品の劣化や汚れの付着が起こります。また商品の置かれる環境や日常のご使用方法、メンテナンス等で、商品の寿命も大きく変わります。素材の特性や形状、機能をご理解いただき、安全に楽しく、末永くお使いいただきますようお願い致します。 ●木製品は、雨や紫外線にさらされると、木肌の色が徐々にシルバーグレーに変化してゆきます（使用条件にもよりますが数カ月で変化します。これは表面の色変化で品質には問題ありません）。なお、今日ではエージング（経年変化）による木製品の色変化や、金属の錆びた風合いを楽しむ傾向も増えてきています。 ●木や石、陶磁器など天然素材を使用している商品は、色調やサイズ形状に若干の個体差があります。 ●布製品は生地の伸縮によりサイズに多少の差異があります。 ●アクセサリー類で、一部日時計や温度計機能を有する商品がありますが、正確な気温、時間は測ることはできません。アクセサリーとしてご使用ください。 ●長くお使いいただくためには定期的なメンテナンスをおすすめします。 ●万が一破損した場合、また商品に異変を感じた場合にはご使用をおやめいただき、ご購入の店舗、または当社の最寄の支店、営業所へご連絡ください。